



Vom Leistungsschütz kommen zwei Drähte zurück auf die Platine L1=braun L2=schwarz die müssen auf der Platine oben braun (br) und darunter schwarz gesteckt sein.

Ist das umgekehrt kann es beim 1ph Laden zum Fehler kommen